



ELECTRIC FIREPLACE

HOMEOWNERS OPERATING MANUAL



Thank you

Thank you and congratulations on your purchase of our fireplace. Please read the Installation instructions carefully before using this appliance.



MODELS: KD100-23
KD100-26
KD100-30

CONSUMER SAFETY INFORMATION: PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND OPERATING THIS APPLIANCE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN A POSSIBLE ELECTRIC SHOCK, FIRE HAZARD, AND/OR INJURY AND WILL VOID THE WARRANTY.

WARNING: IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED, AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY, OR LOSS OF LIFE.

IMPORTANT INSTRUCTIONS


When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and/or injury including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater.
- DANGER: High temperature may be generated under certain abnormal conditions. Do not partially or fully cover or obstruct the front of the heater.
- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. It cannot be used in a closet.
3. CAUTION: The appliance should not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
4. Children should be advised not to play with the appliance.
5. Always unplug this appliance when not in use.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Any repairs to this fireplace should be carried out by a qualified service person.
9. Under no circumstances should this fireplace be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this fireplace again.
10. Do not use outdoors.
11. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
13. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
14. Connect to properly grounded outlet only.
15. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code or for USA installations, follow local codes and the National Electrical Code, ANSI/NFPA NO.70.
16. There is a protective thermostat limiter inside the heater. When the inner temperature over heat, the thermostat limiter will shut off the power supply to avoid the risk of fire damage to the appliance.
17. The heaters must not be located immediately below a socket-outlet.
18. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
19. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like bed, where opening may become blocked.
20. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored. This fireplace should not be used as a drying rack for clothing. Christmas stockings or decorations should not be hung in area of it.
21. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
22. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS

Box 1



Box 2



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120VAC
Frequency: 60Hz
Watts: 1500 Watts


INSTALLATION INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS:

This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at (A) in figure 2. An adapter as shown at (C) is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.


NOTE: Adapters are NOT for use in Canada.

Figure 2






Plan the installation of your fireplace to avoid the use of an extension cord, and make sure you will have clear access to grounded electrical outlet. The fireplace appliance comes with a standard 6-ft. (1.8m) 3-wire cord exiting from the rear of the heater. Position your completed mantel close to its final location. Make sure you can access the back of the mantel as your electric fireplace appliance will be installed from back.

You should plug wire A into the logset before position assembled mantel to the final location. Otherwise the fireplace will not work properly.






Do not share a socket with other appliances when using the electric fireplace. Please use a dedicated socket.





Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet / power strip).



OPERATING INSTRUCTIONS

On the top-right of the heater is the mechanical control panel. This panel contains the buttons to properly operate the electric fireplace. The functions of buttons on the remote control are the same as the control panel. The remote control has an effective range of up to 19 ft..



POWER

The POWER button turns the appliance on or off. It has a memory function, the button turns off all functions at once but retains the settings in the memory (except timer). By pressing the button again, the unit will turn on at the same settings. If the TIMER has set and the time has expired all functions will stop. Press the POWER button start the appliance.

FLAME

The FLAME button manages the flame brightness. There are 4 brightness levels(L4-L3-L2-L1) and an off position. Each time the FLAME button is pressed, the intensity of the flame decrease. When adjusting the FLAME button, a number indicating the brightness of flame will be visible on the digital display. After turning on digital display, if nothing happens within 10 seconds, digital display will turn off.

While 'L4-L1' is displayed, press INCREASE/DECREASE button to change the speed of the flames by cycling through three levels: Slow(1), Medium(2), Fast(3).

HEATER

The HEATER button is used to turn the heater on and off. Pressing the heater button once turns the heater on. Pressing the HEATER button a second time within 10 seconds will turn the heater off. When the heater is turned off, the quartz tubes will stop working first, and then the blower will stop after 60 seconds. The digital display will show a countdown of 60 seconds.

When the heater is on, press the INCREASE/DECREASE button to change the desired temperature. There are 11 temperature settings: 82 °F -ON - 64 °F - 66 °F - 68 °F -70 °F -72 °F -74 °F -76 °F -78 °F -80 °F (27 °C -ON - 18 °C -19 °C - 20 °C -21 °C -22 °C -23 °C - 24 °C -25 °C -26 °C). ON means the heater keep working.

Temperature Unit Convert Function: The heater includes Celsius and Fahrenheit temperature scales. To change the temperature unit, turn the heater on, and then press and hold the Power Button for 5 seconds. The current temperature unit display will flash 3 times and convert to the other temperature unit. Note: The remote control cannot convert the temperature units.

Lock and Unlock Heater Function: Press and hold the heater button for 10 seconds. The ember bed will flash 6 times, indicating that the heater function is locked. To unlock the heater function, press and hold the heater button for 10 seconds. The ember bed will flash 6 times, indicating the heater function is unlocked. Note: The remote cannot set the lock and unlock heater function.

TIMER

The timer has adjustable settings from 1 hour to 9 hours and OFF. These are shown as: 1h-2h-3h-4h-5h-6h-7h-8h-9h-OFF. If the digital display turns on and no timer setting is chosen within 10 seconds, the digital display will shut off automatically. Once you set the timer and the timer is up, the unit will close all functions and enter standby mode. In this mode, you will need to press the power button to restart the appliance.


INCREASE/DECREASE

This button is used to adjust levels for the flame speed and change the desired temperature. See relevant section for more details.

BATTERIES REPLACEMENT

NOTE:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nicad, nimh, etc.) batteries.
- Do not ingest batteries.



CAUTION:


- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly

MAINTENANCE


Clean the metal trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth.

DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim. Citrus oil based products can be obtained at supermarkets or hardware stores.

The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater unit is recommended. Make sure the unit is turn OFF and unplugged whenever you are cleaning the heater of fireplace.



WARNING: Make sure the power is turned off before proceeding. Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and local codes. If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing locations must be followed.



WARNING: Electric outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce risk of fire, electric shock and injury to persons.



WARNING: Do not use this fireplace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system.



WARNING: Disconnect the power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.



WARNING: During any service of this appliance, the power to the unit must be turned off. Always remember to remove the electrical plug from the wall outlet.



WARNING: When the heater is not in use, the heater should be stored in a dry location, away from possible damage. The power cord should be stored properly to avoid contact with hot or sharp objects.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

TROUBLESHOOTING

Fault code	Fault Cause	Solution
E1	Heater is overheating	Contact customer service
E3	Heater is not working	Turn the unit off and unplug it from the electrical outlet. Check for dirty or clogged vents. Clean the dust and debris from the vent area. Wait 5 minutes, plug in the fireplace, and then turn it back on. If the heater still doesn't work, contact customer service.

CIRCUIT DIAGRAM



1 YEAR LIMITED WARRANTY

Our electrical fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the company.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of parts found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) has(have) been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the Company's inspection.
4. The Company may, at its discretion, fully discharge all obligation with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the Company assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligation/liabilities on the part of the Company are hereby expressly included.
8. The Company neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of our product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to 3rd party accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if:

- a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
- b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
- c. You do not have the original receipt of purchase.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED



Call at 1-800-489-3351 or visit our website: www.altrafurniture.com .

Make sure you have sales receipt, location of purchase and the model/serial number of your product.

Made in China
Printed in China

FOYER ÉLECTRIQUE

MANUEL D'UTILISATION DU PROPRIÉTAIRE



Merci

Merci et félicitations pour l'achat de votre foyer. Veuillez s'il vous plaît lire attentivement les instructions d'installation avant d'utiliser cet appareil.



MODÈLES: KD100-23
KD100-26
KD100-30

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS: S'IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER LA POSSIBILITÉ DE CHOC ÉLECTRIQUE, UN RISQUE D'INCENDIE, ET/OU DES BLESSURES ET ANNULERA LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT: SI LES INFORMATIONS DANS CE MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES OU DES PERTES DE VIE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent être observées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, et/ou de blessures incluant ce qui suit:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.
2. Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne pas toucher aux surfaces chaudes de l'appareil à mains nues. Au besoin, utiliser les poignées pour déplacer l'appareil.
DANGER: Une température élevée peut être générée sous certaines conditions anormales. Ne pas couvrir ou obstruer partiellement ou complètement le devant de la chaufferette.
AVERTISSEMENT: Afin d'éviter la surchauffe, ne pas couvrir la chaufferette. Elle ne peut pas être utilisée dans un placard.
3. ATTENTION: L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
4. Les enfants devraient être avisés de ne pas jouer avec ce foyer.
5. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Ne pas utiliser aucune chaufferette avec un cordon ou une fiche endommagée ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si l'appareil a été échappé ou endommagé de quelque façon.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou des techniciens qualifiés afin d'éviter tout danger.
8. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée par un personnel d'entretien qualifié et autorisé seulement.
9. En aucun cas ce foyer doit être modifié. Les pièces devant être retirées pour l'entretien, doivent être remplacées avant d'utiliser ce foyer à nouveau.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Cet appareil de chauffage n'a pas été conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ni pour tout autre endroit similaire à l'intérieur. Ne jamais placer cet appareil où il pourrait tomber dans la baignoire ou un contenant rempli d'eau.
12. Ne pas acheminer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon d'une moquette ou d'un tapis, ou de tout autre matériau similaire. Disposer le cordon à bonne distance des zones de passage, à un endroit où il ne risque pas d'être un obstacle.
13. Pour débrancher l'appareil, tourner la commande en position d'arrêt (OFF), puis débrancher la fiche de la prise murale.
14. Branchez dans des prises correctement mises à la terre seulement.
15. Lors de l'installation, veillez à ce que le foyer soit mis à la terre conformément aux codes locaux, à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., aux codes locaux et au code national de l'électricité, ANSI/NFPA N°70.
16. Il y a un thermostat à l'intérieur du foyer. Quand la température interne est trop élevée ou qu'un chauffage anormal se produit, le dispositif protecteur à thermostat coupera l'alimentation pour éviter des dommages au foyer ou un risque d'incendie.
17. Les chaufferettes ne doivent pas être situées immédiatement au-dessous d'une prise de courant.
18. N'insérez jamais un objet, quel qu'il soit, dans les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air du foyer afin de prévenir les dommages ainsi que les risques de choc électrique et d'incendie.
19. Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez jamais les prises d'entrée ou de sortie d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez pas l'appareil sur une surface molle comme un lit, car les ouvertures pourraient se bloquer.
20. Ce foyer renferme des pièces chaudes et qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas le foyer là où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.

Cefoyer et ses environs ne doivent pas servir de support de séchage pour les vêtements ni à accrocher des bas de Noël ou des décorations.


21. Utilisez cet appareil comme décrit dans ce manuel seulement. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.

22. Toujours chauffe brancher directement dans une prise de courant / de la prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou du robinet d'alimentation relocatable (bande de sortie / puissance).


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU DE DE LA BOÎTE

Boite 1



Boite 2



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Tension: 120VAC

Fréquence: 60Hz

Puissance: 1500 Watts


INSTRUCTION D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE:

Cet appareil fonctionne sous une tension de 120 volts. Le cordon d'alimentation a été branché comme le montre la figure 1A du diagramme. Un adaptateur, comme le montre la figure 2C, peut être utilisé pour raccorder une fiche à trois broches (mise à la terre) à une prise à deux fentes. La fiche de mise à la terre verte de l'adaptateur doit être raccordée à une mise à la terre permanente (prise de courant mise à la terre). L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise à trois fentes mise à la terre est disponible.


Notez: Utilisation d'un adaptateur est interdit au Canada.

Figure 2






Planifiez l'installation afin d'éviter l'utilisation d'une rallonge. Assurez-vous d'avoir accès à une prise électrique avec mise à la terre. L'unité vient avec un cordon électrique à trois broches standard de 6 pieds (1.8M), sortant à l'arrière du foyer. Placez votre manteau de cheminée terminé près de son emplacement définitif. Assurez-vous que vous pouvez avoir accès derrière le manteau car votre foyer électrique sera installé de l'arrière.

Vous devez brancher le fil A dans le jeu de bûches avant de placer la cheminée assemblée à son emplacement définitif. Sinon, le foyer ne fonctionnera pas correctement.






Ne partagez pas de prise avec d'autres appareils lorsque vous utilisez des foyers électriques, veuillez utiliser une prise dédiée.





Ne jamais utiliser avec une rallonge ou du robinet d'alimentation relocatable (bande de sortie / puissance).



MODE D'EMPLOI

Dans le coin supérieur droit du boîtier du foyer se trouve le panneau de commande tactile, dont les boutons servent à contrôler le foyer électrique. Les boutons de la télécommande ont la même fonction que ceux du panneau. La télécommande a une portée maximale de 6 m (19 pi).



TOUCHE MARCHE/ARRÊT

La touche de MISE EN MARCHÉ allume et éteint l'appareil. Il a une fonction de mémoire; la touche désactive toutes les fonctions sur le champ mais conserve les réglages en mémoire. En appuyant de nouveau sur la touche, l'appareil se met en marche avec les mêmes réglages. Si la MINUTERIE était réglée et que le temps a expiré, toutes les fonctions s'arrêteront. Appuyez sur la touche de MISE EN MARCHÉ pour allumer l'appareil.

FLAMME

L'interrupteur de contrôle de la flamme permet de gérer la luminosité de la flamme. Il existe 4 niveaux de luminosité et une position d'arrêt. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton FLAME, l'intensité de la flamme diminue. Après avoir allumé l'affichage numérique, si rien ne se passe dans les 10 secondes, l'affichage numérique s'éteint.

Lorsque 'L4-L1' est affiché, appuyez sur la touche INCREASE/DECREASE pour modifier la vitesse des flammes en passant par trois niveaux : Lent(1), Moyen(2), Rapide(3).

CHAUFFAGE

Le bouton du chauffage permet d'allumer et d'éteindre le chauffage. Appuyez une fois SUR LE BOUTON DU CHAUFFAGE pour allumer le chauffage. Appuyer une deuxième fois SUR LE BOUTON DU CHAUFFAGE dans les 10 secondes éteindra le chauffage. Lorsque vous éteignez le chauffage, les tubes de quartz cessent de fonctionner en premier, puis le ventilateur après 60 secondes. L'écran numérique affiche un compte à rebours de 60 secondes.

Lorsque le chauffage est en position MARCHÉ et que la température s'affiche, appuyer sur le bouton augmenter /diminuer le niveau dans les 5 secondes ajuste la valeur de la température. Il y a 11 réglages de température : 82°F-ON-64°F-66°F-68°F-70°F-72°F-74°F-76°F-78°F-80°F (27°C-ON-18°C-19°C-20°C-21°C-22°C-23°C-24°C-25°C-26°C). La position MARCHÉ signifie que les tubes de quartz continuent de fonctionner.

Fonction de conversion des unités de température : Le chauffage comprend des échelles de température Celsius et Fahrenheit. Pour changer l'unité de température, allumez le chauffage, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'affichage de l'unité de température actuelle clignote 3 fois et passe à l'autre unité de température.

Verrouiller et déverrouiller la fonction de chauffage : Appuyez sur le bouton de chauffage et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Le lit de braises clignote 6 fois, indiquant que la fonction de chauffage est verrouillée. Pour déverrouiller la fonction de chauffage, appuyez sur le bouton de chauffage et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Le lit de braises clignote 6 fois, indiquant que la fonction de chauffage est déverrouillée. Remarque : La télécommande ne peut pas régler le verrouillage et le déverrouillage de la fonction de chauffage.

TIMER

La MINUTERIE est réglable de 1 heure à 9 heures et s'éteint. Comme indiqué ci-dessous : 1h-2h-3h-4h-5h-6h-7h-8h-9h-OFF. Si l'affichage numérique s'allume et que rien ne se passe dans les 10 secondes, l'affichage numérique s'éteint automatiquement. Une fois que vous avez réglé la minuterie et que celle-ci est écoulée, fermez toutes les fonctions et passez en mode veille. Dans ce mode, vous devez toucher l'icône d'alimentation pour redémarrer l'appareil.


BOUTON AUGMENTATION/DIMINUTION

Cette touche permet de régler les niveaux de vitesse de la flamme et de modifier la température souhaitée. Voir la section pertinente pour obtenir plus de détails.

REPLACEMENT DES PILES

NOTES:

- Ne pas combiner des piles neuves et usées.
- Ne pas combiner des piles de types différents (alcalines, standard [carbone/zinc] et rechargeables [nickel-cadmium, NiMH, etc.]).
- Ne pas avaler les piles.




CAUTION:

- Toujours acheter des piles dont la taille et le type conviennent à l'utilisation prévue.
- Remplacer toutes les piles de l'ensemble au même moment.
- Nettoyer les bornes des piles et les points de contact dans le compartiment avant d'y insérer les piles.
- Installer les piles en respectant la polarité (+ et -).
- Retirer les piles de la télécommande si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Retirer les piles usées sans tarder.


ENTRETIEN

Nettoyez la garniture en métal avec un chiffon doux, imbibé légèrement d'un produit à base d'huile de citron et frottez avec un chiffon doux propre. NE PAS utiliser de poli pour laiton ou de nettoyants ménagers car ces produits endommageront la garniture en métal. Les produits à base d'huile de citron peuvent être trouvés dans les supermarchés ou les quincailleries.

Les moteurs utilisés pour la soufflerie et la génératrice de flamme sont pré-lubrifiés pour la durée de vie prolongée des roulements et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire. Cependant, le nettoyage/aspirateur de l'unité de soufflerie/chaufferette est recommandé. Assurez-vous que l'unité est éteint (OFF) et débranché chaque fois que vous nettoyez la chaufferette du foyer.




AVERTISSEMENT: Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de procéder. Toutes réparations électriques ou câblage de cet unité doivent être effectuées par un électricien agréé conformément aux codes nationaux et locaux. Pour réparer ou remplacer un composant électrique ou le câblage, l'acheminement original du câble, le code de couleur et les emplacements sécurisés doivent être suivis.



AVERTISSEMENT: Le câblage électrique de sortie doit être conforme avec les codes de bâtiment locaux et autres réglementations en vigueur afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.




AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser ce foyer si une partie quelconque du foyer a été sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le foyer et remplacer toute pièce du système électrique.



AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation avant d'entreprendre tout entretien ou nettoyage afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles.



AVERTISSEMENT: Pendant le service de cet appareil, l'alimentation de l'appareil doit être hors tension. Rappelez-vous toujours de débrancher la fiche électrique de la prise murale.



AVERTISSEMENT: Lorsque l'appareil de chauffage n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation devrait être entreposé correctement afin d'éviter tout contact avec des objets chauds ou tranchants.

DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRE (FCC)

Ce produit est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC, et son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

DÉPANNAGE

Code d'erreur	Cause d'erreur	Solution
E1	Surchauffe de l'élément chauffant	Appelez le service après-vente
E3	L'élément chauffant ne fonctionne pas	Si les événements sont sales ou obstrués, débranchez l'alimentation, nettoyez la poussière et les débris de la zone de ventilation. Attendez 5 minutes, branchez et allumez l'élément chauffant. Si l'élément chauffant ne fonctionne toujours pas, appelez le service après-vente.

SCHÉMA DE CIRCUITS



GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Notre foyer électrique est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat, sous réserve des conditions et limitations suivantes.

1. Ce foyer électrique doit être installé et fonctionner en tout temps conformément aux instructions fournies avec le produit. Toute altération, abus volontaire, accident ou mauvais usage du produit annulera cette garantie.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est faite au propriétaire d'origine, à condition que l'achat a été effectué par l'intermédiaire d'un fournisseur agréé du fabricant.
3. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de la pièce qui comporte un défaut de matériel ou de fabrication, à condition que cette pièce ait été soumise à des conditions normales d'utilisation et de service, après que ledit défaut soit confirmé par l'inspection du fabricant.
4. Le fabricant peut, à sa discrétion, assumer pleinement toutes ses obligations à l'égard de cette garantie en remboursant le prix de gros de la pièce défectueuse.
5. Toute installation, travail, construction, transport ou autres frais connexes/dépenses découlant de pièce(s) défectueuse(s), réparation, remplacement, ou sinon de même, ne sont pas couverts par cette garantie, ni que le fabricant assume la responsabilité de même.
6. Le propriétaire/utilisateur assume tous les autres risques, le cas échéant, incluant les risque de toute perte directe ou indirecte ou dommage résultant de l'utilisation, ou de l'impossibilité d'utiliser le produit, sauf tel que prévu par la loi.
7. Toutes les autres garanties - expresses ou implicites - en ce qui a trait au produit, ses composants et accessoires, ou toutes les obligations ou responsabilités de la part du fabricant sont expressément exclues.
8. La Compagnie n'assume, ni autorise un tiers à assumer, en son nom, toutes autres responsabilités à l'égard de la vente de notre produit.
9. Les garanties décrites dans ce document ne s'appliquent pas aux accessoires d'un tiers utilisés en conjonction avec l'installation de ce produit.

Cette garantie est nulle si:

- a. Le foyer est soumis à de longues périodes d'humidité ou de condensation.
- b. toute modification non autorisée, abus volontaire, accident ou mauvais usage du produit.
- c. Vous n'avez pas le reçu d'achat original.

SI UN SERVICE SOUS GARANTIE EST REQUIS

Appelez le 1-800-489-3351 ou visitez notre site web: www.altrafurniture.com .



Assurez-vous d'avoir le reçu de vente, le lieu d'achat et le numéro de modèle/série de votre produit.

Fabriqué en Chine

Imprimé en Chine

CHIMENEA ELÉCTRICA MANUAL OPERATIVO

PARA PROPIETARIOS DE CHIMENEA



Gracias
Gracias y felicitaciones por su compra
de nuestra chimenea. Por favor lea
cuidadosamente las instrucciones antes
de usar este aparato.



MODELOS:KD100-23
KD100-26
KD100-30

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD AL CONSUMIDOR: POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y OPERAR ESTE APARATO. LA INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO, O LESIONES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA: SI NO SIGUE LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL, UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO PUEDE RESULTAR EN DAÑO DEL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos, siempre deberán observarse las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, incluyendo los siguientes:


1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
2. Este calentador está caliente cuando se encuentra en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel al descubierto toque las superficies calientes. Si se proporcionan, utilice manijas para mover este electrodoméstico.
- PELIGRO: Las altas temperaturas se pueden generar bajo ciertas condiciones anormales. No cubra ni obstruya el frente del calefactor.
- ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor. El calefactor no puede utilizarse en un armario.
3. PRECAUCIÓN: El aparato no debe utilizarse por niños o personas débiles con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
4. Advierta a los niños de que no jueguen con este calefactor.
5. Siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no se encuentre en Uso.
6. No opere ningún calefactor con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier manera.
7. Si el cable está dañado, se debe reemplazarse por el fabricante, agente de servicio o personas calificadas con el fin de evitar situaciones de peligro.
8. Sólo el servicio técnico autorizado y capacitado deberá reparar este Electrodoméstico.
9. Bajo ninguna circunstancia debería modificarse esta chimenea. Piezas que necesitan quitarse deben ser reemplazadas antes de operar esta chimenea otra vez.
10. No se utilice al aire libre.
11. Este electrodoméstico no está diseñado para su uso en baños, lavaderos u otros lugares similares. Nunca coloque este electrodoméstico en donde pueda caer a una bañera u otro recipiente con agua.
12. No pase el cable de alimentación por debajo de alfombrado. No cubra el cable de alimentación con artículos tales como tapetes o alfombras de pasillo, entre otros. Mantenga el cable de alimentación lejos de áreas de circulación para asegurarse de que no estorbe.
13. Para desconectar el calefactor, ponga los controles en OFF y luego quite el enchufe de la toma de corriente.
14. Conecte sólo a tomas de corriente correctamente conectadas a tierra.
15. Este electrodoméstico, una vez instalado, debe de estar conectado a tierra conforme a los códigos locales, bajo los códigos actuales CSA C22.1 de Electricidad Canadiense, o, para instalaciones en E.U.A. siga los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA no. 70.
16. Hay un termostato limitador dentro del calefactor. Cuando la temperatura interior se sobrecalienta o en el caso de un calentamiento anormal, el dispositivo protector del termostato cortará la alimentación para evitar el daño al calefactor y el riesgo de incendio.
17. Los calefactores no deben estar colocados inmediatamente bajo un enchufe.
18. No introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o de escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio, o daños a la chimenea.
19. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire de la chimenea o del escape de ninguna manera. No opere la chimenea sobre superficies blandas, como lo es una cama, en donde las aberturas puedan ser bloqueadas.
20. Este electrodoméstico contiene partes calientes y arqueadas o chispeantes en su interior. No se utilice en áreas en donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Este electrodoméstico no debe ser utilizado como tendedero para la ropa, ni tampoco debe de haber medias de Navidad o decoraciones colgadas sobre o cerca de él.

21. Utilice este aparato sólo tal y como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría resultar en un incendio, una descarga eléctrica o daños personales.
22. Siempre conecte los calentadores directamente a una toma de corriente/receptáculo. Nunca se utilice con un cable de extensión o con una fuente de alimentación móvil (toma de corriente/regleta).


GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE

Paquete 1



Paquete 2



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje: 120VAC
Frecuencia: 60Hz
Vatios: 1500 Watts


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES SOBRE LE CONEXIÓN A TIERRA

Este calentador se debe usar con 120 voltios. El cable tiene un enchufe como se muestra en la imagen 1A en el diagrama. Hay un adaptador disponible como el que se muestra en 2C para conectar enchufes de tres patas con conexión a tierra en tomas de corriente con dos ranuras. La lengüeta de puesta a tierra de color verde que se desprende del adaptador debe estar conectada a una conexión a tierra permanente, como por ejemplo, una caja de toma de corriente que tenga una conexión a tierra adecuada. No deberá usar este Adaptador cuando haya un toma que permita conectar enchufes con tres patas.


Nota: utilice el adaptador de conexión a tierra prohibida en Canadá

Figura 2






Arregle la instalación para evitar el uso de un cable de extensión. Asegúrese de que la unidad tendrá acceso a un enchufe eléctrico conectado a tierra. La unidad viene standard con un cable de 6 pies (1.8m) de tres conductores, saliendo desde la parte trasero de la chimenea. Coloque la repisa cerca de su ubicación final. Asegúrese de que se puede acceder a la parte posterior de la repisa como su chimenea eléctrica se instalará desde atrás.

Debe enchufar el cable A en el juego de leña antes de colocar la repisa montada en la ubicación definitiva. De lo contrario, la chimenea no funcionará correctamente.







No comparta un enchufe con otros electrodomésticos cuando utilice chimeneas eléctricas, utilice un enchufe específico.





Nunca se utilice con un cable de extensión o con una fuente de alimentación móvil (toma de corriente / regleta).



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

En la parte superior derecha de la caja de fuego eléctrico hay un panel de control de pantalla táctil. Este panel contiene los botones para operar adecuadamente la chimenea eléctrica. Los botones del panel de control y la función de control remoto de la misma manera. El mando a distancia tiene un alcance efectivo de hasta 6 metros.



ENCENDIDO/APAGADO DEL APARATO

El botón de POWER enciende o apaga el aparato. Tiene una función de memoria; el botón apaga todas las funciones a la vez, pero conserva la configuración en la memoria. Pulsando el botón de nuevo, la unidad se enciende en la misma configuración. Una vez que el TEMPORIZADOR se ha seleccionado y el tiempo se ha acabado, todas las funciones se cerrarán. Pulse el botón de POWER para iniciar el aparato.

LLAME

El interruptor de control de la LLAMA gestiona el brillo de la llama. Hay 4 niveles de luminosidad y una posición de apagado. Cada vez que se pulsa el botón FLAME, la intensidad de la llama disminuye. Al ajustar el botón FLAME, un número que indica el brillo de la llama será visible en la pantalla digital. Después de encender la pantalla digital, si no ocurre nada en 10 segundos, la pantalla digital se apagará.

Mientras se muestra 'L4-L1', pulse el botón INCREASE/DECREASE para cambiar la velocidad de las llamas pasando por tres niveles: Lento(1), Medio(2), Rápido(3).

CALENTADOR

El botón heater se usa para encender y apagar el calor. Presionar el BOTÓN HEATER una vez enciende el calor. Presionar el BOTÓN HEATER una segunda vez dentro de los 10 segundos apagará el calor. Cuando apaga el calor, los tubos de cuarzo dejarán de funcionar primero, posteriormente el soplador después de 60 segundos. La pantalla digital mostrará una cuenta atrás de 60 segundos.

Cuando el calentador está en la posición ON y se muestra la temperatura, presionar el botón de nivel Increase / Decrease dentro de los 5 segundos ajustará el valor de la temperatura. Existen 11 configuraciones de temperatura: 82°F-ON-64°F-66°F-68°F-70°F-72°F-74°F-76°F-78°F-80°F (27°C-ON-18°C-19°C-20°C-21°C-22°C-23°C-24°C-25°C-26°C). ON significa que los tubos de cuarzo continúan funcionando.

Función de conversión de unidades de temperatura: El calefactor incluye escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit. Para cambiar la unidad de temperatura, encienda la estufa y mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. La unidad de temperatura actual parpadeará 3 veces y se convertirá a la otra unidad de temperatura.

Bloqueo y desbloqueo de la función del calefactor: Mantenga pulsado el botón del calefactor durante 10 segundos. El lecho de brasas parpadeará 6 veces, indicando que la función del calefactor está bloqueada. Para desbloquear la función de calefacción, mantenga pulsado el botón de calefacción durante 10 segundos. La cama de brasas parpadeará 6 veces, indicando que la función del calefactor está desbloqueada. Nota: El mando a distancia no puede ajustar la función de bloqueo y desbloqueo del calefactor.

TEMPORIZADOR

El TEMPORIZADOR tiene una configuración ajustable en un rango de 1 a 9 horas y APAGADO. Como se muestra a continuación: 1h-2h-3h-4h-5h-6h-7h-8h-9h -OFF. Una vez que se ajuste y active el temporizador, este desactivará todas las funciones y el equipo pasará al modo de espera. En este modo usted debe tocar el icono de alimentación para reiniciar el equipo.


BOTÓN AUMENTAR/DISMINUIR

Este botón se utiliza para ajustar los niveles de velocidad de la llama y cambiar la temperatura deseada. Vea la sección correspondiente para conocer más detalles.

REEMPLAZANDO LA BATERÍA

NOTA:

- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (NiCd, NiMH, baterías, etc.).
- No ingiera las baterías.




PRECAUCIÓN:

- Siempre compre el tamaño y el grado de batería correcta más adecuado para el uso previsto.
- Reemplace todo el juego de baterías al mismo tiempo.
- Limpiar los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
- Retire las pilas del equipo que no se van a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
- Retire las baterías usadas prontamente.


MANTENIMIENTO

Limpie las molduras metálicas utilizando un paño suave, ligeramente humedecido con producto basado en aceite de cítrica y pulimente con un paño limpio y suave. No utilice pulidor de latón o limpiadores domésticos como estos productos pueden dañar las molduras metálicas. Productos basados en aceite de cítrica se pueden obtener en los supermercados o tiendas de hardware.

Los motores utilizados en el ventilador y generador de la llama son pre-lubricados para una vida extendido sin lubricación adicional. Sin embargo, la periódica limpieza/aspirado del ventilador/-calefactor es recomendado. Asegúrese de que la unidad está apagada y desconectada antes de limpiarla.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía está apagada antes de proceder. Cualquier reparación eléctrica o recableado de esta unidad debe ser realizado por un electricista con licencia en conformidad con códigos nacionales y locales. Durante la reparación, el reemplazo de componentes eléctricos, o el cableado, el enrutamiento original de cable, codificación de colores y lugares de fijación deben ser seguidos.




ADVERTENCIA: El cableado de enchufes eléctricos debe cumplir con los códigos locales de construcción y otros reglamentos aplicables para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas.



ADVERTENCIA: No use esta chimenea si cualquier parte de ella ha sido bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado de servicio para inspeccionar la chimenea y reemplazar cualquier parte del sistema eléctrico.



ADVERTENCIA: Desconecte la chimenea antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.



ADVERTENCIA: Durante cualquier servicio de este aparato, asegúrese de que la unidad esté apagada, recuerde siempre desconectar la toma de pared.



ADVERTENCIA: Cuando el calentador no esté en uso, el cable de alimentación se debe guardar adecuadamente para evitar el contacto con objetos calientes o afilados.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente el espacio entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

Código de avería	Causa de la avería	Solución
E1	El sobrecalentamiento del calefactor	Llame al servicio posventa.
E3	El calefactor no funciona	Si las ventilaciones están sucias o atascadas. Desconecte la corriente, limpie el polvo y los desechos del área de ventilación. Espere 5 minutos, conecte y encienda el calefactor. Si el calentador todavía no funciona, por favor llame al servicio posventa.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Nuestra chimenea eléctrica esta libre de defectos de material y fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Esta chimenea eléctrica debe ser instalada y operada en todo momento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso intencionado, accidente o mal uso del producto anulará esta garantía.
2. Esta garantía es intransferible y es hecha al propietario original, siempre que la compra fue hecha mediante un proveedor autorizado del fabricante.
3. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de pieza(s) que se encuentren defectuosas en materiales o mano de obra, siempre que tal(es) pieza(s) hayan estado sujetas a condiciones normales de uso y servicio, luego de que dicho defecto sea confirmado por la inspección de fabricante.
4. El fabricante puede, a su discreción, liberar de todas las obligaciones, con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).
5. Cualquier instalación, trabajo, construcción, transporte u otros costos/gastos que surjan de pieza(s) defectuosa(s), reparación, reemplazo u otra cosa similar, no será cubierta por esta garantía y tampoco el fabricante asumirá responsabilidad por lo mismo.
6. El propietario/usuario asume todos otros riesgos, si alguno, incluyendo el riesgo de cualquier pérdida o daño directa, indirecta o consecuente como resultado del uso o mal uso del producto, salvo lo dispuesto por la ley.
7. Todas las otras garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad civil sobre la pieza del fabricante, por la presente se excluyen expresamente.
8. La empresa no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir, en su nombre, cualquier otros responsabilidades con respecto a la venta de nuestro producto.
9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a los accesorios de terceros utilizados junto con la instalación de este producto.

Esta garantía es nula si:

- a. La chimenea es sujeta a periodos prolongados de humedad o condensación.
- b. Cualquier alteración no autorizada, abuso intencional, accidente o mal uso del producto.
- c. Usted no tiene el recibo original de compra.

SI NECESITA EL SERVICIO DE GARANTÍA

Llama a 1-800-489-3351 o visite nuestra página web: www.altrafurniture.com

Asegúrese de tener recibo de venta, lugar de compra y el modelo/número de serie de su producto.

Hecho en China

Impreso en China